

NX501-BB 音響主機導航圖 資更新步驟說明

適用車型:LANCER SPORTBACK 件號:CW653833

適用車型:LANCER FORTIS 件號:CW653879

本系統所提供的電子地圖資料，僅提供查閱參考，使用者需依照時狀況決定實際位置。本系統之規劃路徑、語音提示及路口資訊，係依據電子地圖資料庫以最佳路徑演算之建議結果，使用者仍須依照實際道路狀況決定行進之路程。本系統所提供的電子地圖資料會因人為或時空改變而有相當程度的不完整性或不準確性，使用者需要自行注意並判斷實際的道路及地點狀態，若有任何錯誤，本公司不負任何責任。此外，系統內附加的測速照相警示功能，為參照交通部所公佈之固定測速照相位置，其資料僅供參考使用，使用者仍須遵守當地法律並以行車安全為優先考量。

本次更新圖資版本為 研鼎崧圖-台灣地圖 18Q204V1.0

歌樂旺企業股份有限公司

2018 Q2



NX501-BB 音響主機導航圖資更新說明

一、 套件適用機型

歌樂旺 NX501 –BB 音響主機

二、 事前準備工作 須先準備工具

- (1) USB 讀卡機(需能支援 MicroSDHC 8GB 以上)
- (2) 個人桌上型電腦或筆記型電腦
(需有 USB 連接埠並連接上網際網路)

三、 事中作業-圖資更新步驟說明敬請依照下列步驟進行

圖資更新程序。

<p>1</p>	<p>確認音響主機於關機狀態下，打開音響主機面板右下方 MAP 按鍵飾蓋，按壓記憶卡將記憶卡退出。</p>	
----------	---	--

<p style="text-align: center; font-size: 2em; border: 1px solid black; width: 40px; margin: 0 auto;">2</p>	<p>將從機器上拆下的記憶卡放入讀卡機中，並將讀卡機插入電腦的 USB 連接埠中。</p>	
<p style="text-align: center; font-size: 2em; border: 1px solid black; width: 40px; margin: 0 auto;">3</p>	<p>打開電腦 IE 網際網路瀏覽器，輸入下列網址。</p> <p>http://tw.papago.com/service/download_OBU_s1.aspx</p> <p>(也可以使用其他瀏覽器，如 google chrome 或 Firefox 等)</p>	
<p style="text-align: center; font-size: 2em; border: 1px solid black; width: 40px; margin: 0 auto;">4</p>	<p>點選畫面下方 檔案下載 的按鈕，在點選儲存並選擇將檔案儲存進電腦桌面上。</p>	

<p style="text-align: center; font-size: 2em; border: 1px solid black; width: 40px; margin: 0 auto;">5</p>	<p>雙擊打開所下載的檔案，並點選檔案內中的更新精靈。</p> <p>PureNavi_S1_Mapupdator.exe</p>	
<p style="text-align: center; font-size: 2em; border: 1px solid black; width: 40px; margin: 0 auto;">6</p>	<p>執行完成後，畫面上會出現 PAPAGO!更新精靈主畫面，點選下一步繼續使用。</p>	
<p style="text-align: center; font-size: 2em; border: 1px solid black; width: 40px; margin: 0 auto;">7</p>	<p>畫面顯示使用者授權合約，點選接受繼續使用。</p>	

<p style="text-align: center; font-size: 24px; border: 1px solid black; width: 40px; margin: 0 auto;">8</p>	<p>畫面顯示注意事項，<u>切勿自行將記憶卡格式化</u>，並請在點選下一步前刪除原本記憶卡上之私人資料，確認後點選下一步繼續使用。</p>	
<p style="text-align: center; font-size: 24px; border: 1px solid black; width: 40px; margin: 0 auto;">9</p>	<p>敬請確認更新精靈所偵測到的是您所插入的 USB 讀卡機，確認後點選下一步繼續使用。</p>	
<p style="text-align: center; font-size: 24px; border: 1px solid black; width: 40px; margin: 0 auto;">10</p>	<p>更新精靈將會自動下載相對應的圖資，此時切勿移除讀卡機或將電腦關機以免更新失敗導致損壞。 (此時電腦需連上網際網路)</p>	

<p style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px; margin: 0 auto;">11</p>	<p>更新完成，按更新內容可確認更新的內容，按離開可結束更新精靈程式。</p>	
<p style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px; margin: 0 auto;">12</p>	<p>將更新好的記憶卡，插回音響主機上並開機，確認導航系統可以正常執行，便已完成更新。</p>	

四、更新問題排除

1. 記憶卡於電腦系統內顯示無法辨識的硬體。

A: 請先檢查記憶卡是否有正確插入讀卡機，或更換您的讀卡機或是您的電腦，如持續無法解決請聯繫該區域經銷商

2. 記憶卡內的資料不慎格式化。

A: 請直接聯繫區域經銷商協助處理。

3. 更新精靈無法執行

A: 請先將電腦其他執行中的程式關閉，並於網頁上重新下載最新版本的更新精靈，再重複更新的動作。

五、補充說明

PAPAGO! 更新精靈也可透過下列方式取得。

請先至 PAPAGO! 官方網頁 <http://tw.papagoinc.com/>

點選首頁下方



的 進入下載

專區內。

更新下載

在下載專區內選擇 OBU 車載導航

OBU車載導航

點選 更新 PureNavi S1 即可進入下載頁面。

